

NAZWA PRODUKTUklej systemowy **ISOL GLUE +****OPIS PRODUKTU**

Klej systemowy ISOL GLUE + to masa gotowa do użycia, jest wykonany na bazie szkła wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. Przeznaczony jest do klejenia płyt kominkowych VARMSSEN® ze sobą i do innych podłoży (również do metalu i drewna) oraz do klejenia ceramiki szamotowej. Dobrze zwilża ceramikę włóknistą i twardą.

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY	Na₂O, Al₂O₃, SiO₂
POSTAĆ FIZYCZNA	gotowa masa
GĘSTOŚĆ	180 kg/m³
MAX. TEMP. STOSOWANIA	1 050 °C
KLASYFIKACJA OGNIOWA	produkt niepalny
TOKSYCZNOŚĆ	nie toksyczny
KOLOR	beżowy
ZAPACH	brak
ODCZYN PH	9-12

SPOSÓB UŻYCIA

Potrzebne narzędzia: szpachla

Po otwarciu pojemnika klej należy przemieszać szpachlą.

Klej należy nanosić na wolną od kurzu i pyłów powierzchnię płyty VARMSSEN® szpachlą.

Szpachlę z ząbkami należy przeciągnąć po warstwie naniesionego kleju, następnie płytę należy przykleić do podłoża lub drugiej płyty.

W przypadku klejenia brzegów płyt przed naniesieniem kleju na dany brzeg płyty i powierzchnię, do której będzie klejona należy nałożyć impregnat, po czym nanosić warstwę kleju.

OPAKOWANIE PRODUKTU

OPAKOWANIA

tuba 310 ml, wiaderko 1,65 kg,**SKŁADOWANIE**

TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy przy zachowaniu rygorów przechowywania

PRZECHOWYWANIE

powyżej temperatury **0 °C** i poniżej **30 °C**,
najlepiej w miejscach zacienionych.

UWAGA

Jeżeli będziemy chcieli rozrzedzić klej systemowy ISOL GLUE +, to należy stosować do rozcieńczania wyłącznie impregnat do płyt VARMESEN®. Nie wolno stosować wody!

DODATKOWE INFORMACJE**WSKAZÓWKI**

1. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia, może podrażniać oczy i skórę.
2. Środki ochrony indywidualnej: rękawice gumowe, okulary ochronne, odzież ochronna.
3. Odpady powstałe przy neutralizacji należy usuwać zgodnie z ustawodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszczać na atestowanym wysypisku lub przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom.
4. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w trakcie transportu.
5. Producent udziela gwarancji tylko przy zastosowaniu kompletnego systemu VARMESEN®.

PIERWSZA POMOC

Oczy – myć wodą przez 15 minut, następnie skontaktować się z okulistą.

Skóra – myć wodą przez 15 minut, a na miejsce podrażnione w razie konieczności założyć opatrunek jałowy.

Połknięcie – podać do wypicia białko z jaj kurzych lub mleko, nie należy prowokować wymiotów.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

R41 – ryzyko uszkodzenia oczu.

R36/38 – działa drażniąco na skórę i oczy.

S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,

S 24/25 – unikać zanieczyszczenia oczu i skóry,

S26 – zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady okulisty.

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary, S45 – w przypadku awarii lub złego samopoczucia zasięgnij porady lekarza i pokaż etykietę.

Produkt drażniący Xi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.